

學習設定：

1. MOD 遙控器和電視遙控器的紅外線發射器相對，彼此距離保持 2~5 公分。
2. 按住紅色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次後持續亮燈，表示遙控器已進入學習程序，此時可放開紅色鍵。(若指示燈長閃後熄滅，並於紅色鍵放開後閃 5 次，表示電量不足，無法學習，請更換電池後再進行。)
3. 按 MOD 遙控器要學習的按鍵(可用於學習的按鍵有 7 個：TV 電源、音量+/-、靜音、AV、頁+/-)，指示燈將閃一次，並且開始等待訊號。若 5 秒內沒有偵測到任何訊號，指示燈會閃 5 次，請重新按一次要學習的按鍵。
4. 按電視機遙控器按鍵，MOD 遙控器指示燈將閃三次，表示已經學到該按鍵，若學習失敗，指示燈會閃 5 次，請重複 3、4 步驟，每個按鍵只能學習一個按鍵功能，無法學多個按鍵功能。
5. 依需求可重複上述 3、4 步驟，學習不同按鍵，同一個按鍵以最後一次學習的為準，新學的功能會取代先前的功能。
6. 在學習過程中若按紅色鍵，或未按任何按鍵 30 秒，指示燈將熄，表示已離開學習程序。

注意事項：

1. MOD 遙控器具學習功能的按鍵有電視電源、輸入源、音量+/-、靜音、頁+/-等共 7 個，可用來學習電視遙控器的電源、音量及輸入源等訊號以控制電視。因【頁+/-】健在 MOD 功能另有操作，不建議做學習。
2. 遙控器擺設位置可能會造成兩支遙控器的紅外線對不準。若學習失敗，請重新擺放，再試一次。
3. 學習程序請在其他紅外訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。
4. 有些裝置的訊號無法學習。包含多重訊號、高頻率訊號和一些非通用格式。

刪除設定

進行下列步驟可以清除您對遙控器做過的所有設定 (包含學習設定)，並回復到出廠預設值：

1. 同時按「選擇」鍵和紅色鍵三秒，指示燈會閃兩次表示進入設定程序。
2. 按下 977。當按下前兩個數字鍵時，指示燈會各閃一次，按下最後一個 7 時，指示燈會閃 4 次，表示所有設定皆已刪除。