

# 中華電信MRC52系列遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。  
本圖僅為示意，按鍵位置依所屬遙控器型號可能與圖中略有差異，請以實物標示為準。

## 低電量提示燈



- 操控TV功能需要完成學習設定後才能使用。
- 低電量提示指：按一任何按鍵「低電量提示燈」閃10下代表電池低電量，請更換電池。
- 未開通Netflix服務請洽中華電信各門市辦理。
- 使用HamiVideo服務請先至Apple store或Google play下載「Hami Video」APP，並與MOD TV綁定後才能使用。