

## MOD 遙控器學習功能

<b>適用型號</b> 型號印在面板底部 中華電信標誌下方	<b>MRC30</b> <b>MRC31</b> <b>MRC32</b> <b>MRC34</b> <b>MRC35</b> <b>MRC36</b> <b>MRC37</b> <b>MRC41</b> <b>MRC42</b> <b>MRC45</b>	<b>MRC33</b>
1. 擺位置	讓MOD遙控器和電視機遙控器頭對頭相距2~5公分	
2. 啟動學習模式	按紅色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次後持續亮燈，此時可放開紅色鍵。	按「設置」鍵三秒，三秒後指示燈持續亮燈，此時可放開「設置」鍵。
3. 學習第一步	按MOD遙控器要學習的按鍵，指示燈將閃一次。	按電視機遙控器要被學的鍵，直到MOD遙控器連續閃燈，即可放開按鍵。
4. 學習第二步	在五秒內按電視機遙控器按鍵，MOD遙控器將閃燈三次，表示按鍵已經學好了。	按MOD遙控器要學的鍵，MOD遙控器會變持續亮燈，表示按鍵已經學好了。
5. 學習不同按鍵	重複上述兩步驟，可學習不同按鍵。	
6. 結束學習模式	再按一次按紅色鍵或未按任何鍵30秒，指示燈將閃兩下，表示已離開學習程序。	再按一次「設置」鍵，指示燈將熄滅，表示已離開學習程序。